

自動車検査用機械器具定期点検表

機器の 名 称	点 検 箇 所	点 検 内 容	点検の種類	3月	6月								
			点検年月日	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
サ ブ イ ・ ド ス リ タ ッ	指示計	ゼロ点の状態 (踏板を±3mm/m動かした後を含む)											
	本体及び周囲	オイル、小石、泥等の付着の有無											
	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	警報装置 (判定部)	設定値 (5目盛) でのブザーの吹鳴、ランプ点灯の有無											
	各リンク機構及び復元装置	作動状態、踏板の戻り具合											
ブ レ ー キ ・ テ ス タ	ローラ	各部の汚れ、がた、ゆるみ、錆、摩耗等の有無											
	指示計	指針のゼロ点の状態											
	ローラ	オイル、泥、水等の付着の有無											
	ギヤ・ボックス及びダッシュ・ポット	オイルの量、汚れの有無 (汚れは6月毎)											
	リフト・操作弁及びコンプレッサー	リフトの作動状態、エア漏れの有無及びコンプレッサのフィルタの水抜き、汚れ、オイルの量											
速 度 計 試 験 機	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	ローラ及びローラ・ベアリング	異音・損傷の有無											
	チェーン	チェーンの汚れ具合、ゆるみ											
	Vベルト	汚れ、損傷の有無、ゆるみ											
	指示計	指針のゼロ点の状態											
前 照 灯 試 験 機	ローラ	オイル、水、泥等の付着の有無											
	リフト・操作弁及びコンプレッサー	リフトの作動状態、エア漏れの有無及びコンプレッサのフィルタの水抜き、汚れ、オイルの量											
	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	ローラ及びローラ・ベアリング	異音・損傷の有無、ローラの回転状態											
	ジョイント及びガイド・ローラ	ジョイントのがた、ゆるみの有無、ガイドローラの回転状態											
音 量 計	指示計	検出器の取付状態、カップリングのゆるみ、ベルトのゆるみ、損傷の有無											
	指示計	各指針のゼロ点の状態											
	レンズ及び反射鏡	汚れ、くもりの有無											
	水準器	気泡の有無及び位置											
	レール	泥、小石等の付着の有無											
騒 音 計	車輪、支柱及び昇降台	作動状態、曲がり、錆等の有無											
	レール	曲がり、水平度のくるいの有無											
	指示計	指針のゼロ点の状態											
	指示制御ダイヤル、電圧増幅度調整つまみ	指針のセットの状態											
	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
一 炭 酸 化 水 炭 素 測 定 器	測定器	暖機後 (約30分通電) の状態											
	マイクロホン	ほこり等の付着の有無											
	指示計	アナログ式指針のゼロ点の状態											
	電池	液漏れの有無											
	校正装置	CAL位置での校正レベル状態											
黒 煙 測 定 器	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	指示計	指針のゼロ点の状態又はデジタル表示の状態											
	校正	ゼロ校正 簡易校正装置 スパン校正	ゼロ点の状態 作動状態及び指示値 スパンガス指示値 (頻度はメーカー指定)										
	フロー・モニタ (流量計)	作動状態											
	プローブ及び導管	つぶれ、割れ、つまり、汚れ等の有無											
オ パ シ メ ー タ	フィルタ	汚れの有無											
	ポンプ	異音の有無											
	水分離器	たまっている水の量											
	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	指示計	ゼロ点の状態及び付属標準紙での指示値											
検 査 用 ス ツ	プローブ及び導管	つぶれ、割れ、つまり、汚れ等の有無											
	空気圧調整器 (構造上、ないものを除く)	制御圧の良否											
	エア・パージ機構	エア・パージの作動状態											
	吸引ポンプ及びペダルスイッチ	作動状態											
	紙送り装置 (構造上、ないものを除く)	る紙の有無、作動状態											
記 載 上 の 記 号	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	指示計	ゼロ指示の状態及びデジタル表示の状態											
	検出部	レンズ、ミラー、保護ガラス、ホルダの汚れ及び損傷状態											
	測定セル	汚れの状態											
	掃気ファン	作動状態											
管 理 責 任 者 印	プローブ及び導管	つぶれ、割れ、つまり、汚れ等の有無											
	プローブ固定金具	作動状態											
	コード類	損傷、接続不良箇所の有無											
	表示部	表示状態及び破損等の有無											
	接続部	コネクタ等の汚れの有無											
点 検	分解	交換	修理	調整	締付	清掃	給油						
	レ	○	×	△	A	T	C	L					